

1 Installer les guides inférieurs dans les coins gauche et droit en plaçant le crochet **A** dans le montant.

2 Faire pivoter le guide jusqu'à ce que **B** entre dans l'entaille de la traverse et que **C** entre dans l'entaille du montant.

3 À l'aide du pouce, appuyer sur les guides en nylon inférieurs vers le bas jusqu'à ce que ceux-ci se placent dans la glissière inférieure.

4 Les guides compensent les planchers irréguliers. Pour enlever un guide, insérer un tournevis entre le guide et la glissière et exercer une force de levier.

Note:

Si le montant a été coupé, détacher l'attache de fixation **D**, percer un trou et visser dans le montant **E**.

