

- 1** Faire une marque sur la porte à l'endroit indiqué (voir dessin). Percer un trou de 2-1/8" de diamètre. Percer les trous de chaque côté empêchera l'effilochage du bois. Par contre, les trous doivent être alignés.
- 2** D'un côté de la porte, placer la poignée, munie de blocs d'espacement. Aligner les trous de l'autre poignée avec les blocs et assembler à l'aide des vis fournies. Ajuster l'emplacement.

- 1** Mark door as shown (see picture). Bore a 2-1/8" diameter hole thru door. Boring from both sides will prevent splintering of door skin. Holes must be in alignment.
- 2** Insert pull with spacers attached thru one side of door. Align other pull with spacers holes and assemble using screws provided. Adjust for vertical squareness and tighten screws.

CONVERSION

1/2" =	13 mm	2-1/8" =	54 mm
2-3/8" =	60 mm	36" =	91.4 cm

