

1 Installer la poignée à 36" du bas de la porte et à 1" du rebord de la porte.

2 Percer le centre d'une profondeur de 3/8" avec une mèche de 7/8", creuser de 3/8" de profondeur les parties grises avec un ciseau à bois et installer la poignée.

1 Install 36" from door bottom and 1" from door edge.

2 Drill a 3/8" deep hole in the middle with a 7/8" wood bit, clean out the grey areas with a wood chisel and install the handle.

CONVERSION

3/8" = 9.5 mm	1 = 25 mm
7/8" = 22 mm	36" = 91.4 cm

