

# POIGNÉE DE PORTE ESCAMOTABLE POCKET DOOR HANDLE

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour porte de 1-3/8" d'épaisseur INSTALLATION INSTRUCTIONS for doors 1-3/8" thick

- 1** Couper une entaille dans la porte  
2-1/4" de haut et 1-7/8" de profond.

*Cut a simple notch in the door  
2-1/4" high and 1-7/8" deep.*

- 2** Glisser en position tel que montré et marquer  
l'emplacement des trous pour vis. Retirer la  
poignée et fraiser avec une mèche de 5/16".

*Slide into position as shown. Mark screw hole  
locations on the door. Remove door pull and  
countersink with a 5/16" bit.*

- 3** Fixer les plaques de côtés avec les vis à bois (B)  
incluses. Centrer la section du milieu à l'aide  
des vis (A).

*Fasten side plates with the wood screws (B)  
included. Center the middle section by adjusting the  
screws (A).*

\* S'assurer que la poignée pour  
récupérer la porte dans le cadre  
pointe vers le bas tel qu'illustré.

\* Make sure that the pull handle  
is oriented as shown.

